File_Saved & Sound ™

MediaRECOVER™, logiciel de récupération d'images pour Windows

Consignes d'installation : (imprimez cette page à des fins d'utilisation future)

1. Vous pouvez télécharger le programme logiciel Media Recover sur notre site Web après avoir rempli le formulaire Code d'activation.

2. Afin d'installer le logiciel, veuillez cliquer sur le lien et enregistrer le programme sur le bureau de votre ordinateur. Le programme logiciel est censé s'exécuter sur votre ordinateur.

3. Assurez-vous d'être connecté à Internet avant de cliquer deux fois sur l'icône Media Recover de votre bureau pour lancer l'installation. Suivez les consignes d'installation et saisissez le code d'activation fourni par Core Micro. Certains systèmes d'exploitation peuvent nécessiter le réglage des paramètres de pare-feu préalable à l'installation.

4. Lorsque le programme est entièrement installé sur votre ordinateur, revenez en arrière et supprimez le programme de votre carte de mémoire flash ou formatez la carte.

MediaRECOVER™ est un programme de récupération des images numériques. Le programme récupère les photos, ainsi que les fichiers audio et vidéo perdus provenant de disques durs, de supports amovibles utilisés dans les appareils photo numériques, d'assistants numériques personnels et d'autres dispositifs de stockage. Voici les types de supports courants pris en charge par le programme :
SmartMedia, CompactFlash, clé USB, MicroDrive, xD Picture Card Flash Card, carte PC, carte multimédia, carte Secure Digital, disques Zip, disquettes et autres supports. Si les images sont accidentellement supprimées ou formatées dans un appareil photo ou sur un ordinateur, MediaRECOVER™ récupère vos images, ainsi que vos fichiers audio et vidéo, même si le support est endommagé.

Récupère les types de fichier suivants :

- images – JPEG, EXIF, TIFF, PNG, GIF, BMP, autres;
- fichiers d'images RAW – Canon CRW, Nikon NEF, Kodak DCR, autres;
- clips audio/vidéo – AVI, MOV, MPG/MPEG, autres;
- fichiers Office, PDF, autres;

Le logiciel de récupération d'images MediaRECOVER™ vous aide à réparer des fichiers inutilisables pour les raisons suivantes :

- endommagement en raison de l'extraction de la carte tandis que l'appareil photo est en marche;
- endommagement en raison de l'arrêt de l'appareil photo pendant un processus d'écriture
- arrêt de l'appareil photo ou de l'ordinateur par inadvertance;
- endommagement des données dans des zones critiques;
- formatage et utilisation entre différents appareils photo ou ordinateurs;
- autres événements susceptibles d'endommager les données.

Formater des supports endommagés

L'option Formatage inscrit de nouveaux fichiers système sur le support. Cela vous permet de lire de nouveau la carte à partir de votre ordinateur ou appareil photo. L'option Formatage corrige le support quand l'appareil photo ou le PC indique que la carte est «endommagée, non initialisée ou non installée». Utilisez l'option Formatage, puis utilisez l'option Récupération pour récupérer vos fichiers d'une carte endommagée.

Supprimer et nettoyer des supports en toute sécurité

L'option Nettoyage remet la carte à zéro, y compris les zones de système de fichier en effaçant les données en totalité et en toute sécurité. Cela permet de restaurer le réglage en usine du support. L'option Nettoyage permet aussi d'effacer les anciennes données de votre support.

Copyright © CoreMicro Technology.